


Usługa Wi-Fi Calling w Play umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych z wykorzystaniem sieci Wi-Fi.




Szczegółowe warunki Usługi Wi-Fi Calling w Play i korzystania z niej są zawarte w **Regulaminie Usługi Wi-Fi Calling Play** na www.play.pl/wificalling.

Jak rozpocząć korzystanie?

- 1) Aktywacja usługi odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści **START** na darmowy numer **282**. Zostaniesz poinformowany o aktywacji Usługi SMS-em zwrótnym.
- 2) Aby usługa była widoczna w Twoim telefonie po aktywacji SMS-em, Twój telefon musi posiadać najnowsze oprogramowanie Play oraz być kupiony w sieci Play.
- 3) Po instalacji nowego oprogramowania w ustawieniach pojawi się opcja, Wi-Fi Calling w Play:




- 4) Po uruchomieniu funkcji Wi-Fi Calling Play należy połączyć się z dowolną (stabilną) siecią Wi-Fi aby móc zacząć korzystać z usługi.




- 5) Po pozytywnym przejściu kroków 1-4 w telefonie powinna pojawić się ikona informująca o tym, że od tej pory można wykonywać i odbierać połączenia korzystając z usługi Wi-Fi Calling w Play.



- 6) Aby wykonać połączenie należy przejść do ekranu wybierania numeru, wpisać numer telefonu oraz nacisnąć ikonę zielonej słuchawki.




7) Aby odebrać połączenie należy nacisnąć przycisk




8) Aby zakończyć połączenie należy nacisnąć czerwoną słuchawkę






- 9) Historia połączeń przez sieć komórkową jak i Wi-Fi Calling w Play znajduje się standardowo na ekranie Historia Połączeń. Połączenia wykonane przez Wi-Fi Calling w Play zaznaczone są ikoną:





10) Połączenie telefonu z siecią Wi-Fi oraz aktualny status usługi Wi-Fi Calling w Play możesz sprawdzić na pasku powiadomień systemu Android.





11) W ramach aktywnego Wi-Fi Calling w Play możesz wysyłać i odbierać SMS-y. MMS-y będą wysyłane i odbierane standardowym połączeniem z siecią komórkową Play.